

Instructions de pose

- Le fond à garnir doit être absorbant.
Les fonds crayeux ou à forte absorption capillaire sont à traiter au préalable avec un apprêt de base.
 - Les fonds non absorbants, tels que fer, acier, aluminium, carrelage, polyester, etc. doivent être nettoyés et dégraissés. Il est conseillé de procéder à un léger ponçage.
 - Appliquer une couche d'adhérence. Primer ou Sempatap Kleber (laisser sécher 24 h).
- Couper les bandes à la longueur voulue. L'encollage s'effectue avec une colle prête à l'emploi appliquée uniformément sur le fond au moyen d'un rouleau en peau de mouton ou d'une spatule crantée. Veiller à ce que ce soit toujours la face souple du Sempatap qui soit collée contre la paroi. Appliquer bien verticalement le lé, maroufler énergiquement Sempatap contre le mur pour assurer l'adhérence optimale.
- Colle à utiliser

murs	:Sempatap Kleber - consommation 300 à 500 g/m ²
plafonds	:Sempatap Kleber - consommation 300 à 500 g/m ²

 Cette colle est aussi qualifiée pour des locaux humides ou sur des parois extérieures hygroscopiques.
- Après nouvelle enduction de colle sur le fond, appliquer le lé suivant. La pose peut se faire à joints vifs. Il est cependant conseillé de procéder à une soudure à froid des joints, assurant une meilleure finition en particulier dans le cas de décor: peinture ou crépi.
Dans ce cas, déposer un cordon de soudure à froid Sempatap KNC, lisser avec une spatule à enduire. (Consommation une cartouche = environ 30 à 50 ml.)
De façon à rendre les joints invisibles, utilisez un enduit élastique type Tout prêt Tout usage. Faites un ratissage en plein.
- Tapisser sur le Sempatap
L'encollage du papier peint se fait avec une colle traditionnelle. Un préencollage permet un affichage plus facile et une meilleure adhérence pour les papiers lourds. Pour les ingrains et les revêtements lourds, ajouter 20 % de colle à dispersion dans la colle papier peint. Pour les papiers fragiles, poser un papier d'apprêt. Pour la pose de revêtements PVC, revêtements muraux, textiles, etc. se référer aux instructions du fabricant.
Crépi et peinture sur le Sempatap. La surface apprêtée du Sempatap est un fond idéal pour les peintures et les crépis.
- Corner Strip Sempatap
(Protège-arêtes et protège-angles en alu.)
Couper le Corner Strip à la longueur désirée, puis le plier en forme, selon la hauteur à garnir. Enduire de colle à dispersion les arêtes ou les bandes (papier), laisser mouiller pendant 2 minutes et bien presser le Corner Strip sur l'arête, si nécessaire, mastiquer après séchage.
- Nettoyage
Les mains, les taches de colle fraîches et le matériel se lavent avec de l'eau.

SEMPATAP EXISTE EN D'AUTRES VERSIONS

- **Sempatap 10 mm** avec des performances encore plus élevées,
- **Sempatap noflam**, avec un classement au feu M1,
- **Sempatap structur**, le revêtement textile isolant à peindre classé M1,
- **Sempafloor** pour mettre au sol et amortir les bruits de choc, renforcer l'isolation thermique de vos sols.

Demander la documentation générale à votre fournisseur.

agenturen
agences

staf seymus

laar 189

B-2180 ekeren-antwerpen

☎ 03-645 12 14 - fax 03-645 10 12

La notice de pose a une valeur purement conseillère, seule celle accompagnant le produit est valable ; aucune responsabilité ne peut en découler.

Sempatap, un produit européen de qualité.

PRÉSENTATION

- | | |
|-------------------|---|
| - SEMPATAP 5 mm | largeur 1 m en rouleaux de 12,50 m ou en rouleaux de 25 m |
| - SEMPATAP 10 mm | largeur 1 m en rouleaux de 12,50 m |
| - SEMPAFLOOR | largeur 2 m en rouleaux de 25 m |
| - ELOTEX T 75 | par bidon de 5 kg, 10 kg et 18 kg |
| - SEMPATAP KLEBER | par bidon de 6 kg, 12 kg et 22 kg |
| - SEMPATAP KN | pâte à soudure, cartouche (25 à 30 m de joint) |

Sempatap S A

B.P.36

F-68190 ENSISHEIM

Tel: (33) 03 89 83 48 80